

Hark – инструкция по эксплуатации Radiante 600/57 K
(возможна эксплуатация при открытой двери)

Сертификат соответствия № РОСС.DE.AE44.B78689
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.DE.ОП035.Н.01299
с 07.10.2009 по 06.10.2012 ОС АНО "ТЕСТ - С.ПЕТЕРБУРГ"

Уважаемый покупатель, Вы приобрели топку фирмы HARK, которая сконструирована по последнему слову науки и техники. Перед началом эксплуатации топки внимательно прочитайте инструкцию с целью обеспечения её безупречного функционирования, безопасности и режима работы, не загрязняющего окружающую среду. В РФ соблюдайте Противопожарные требования СП 7.13130.2009.

Топливо

Топка предназначена исключительно для сжигания дров (остаточная влажность менее чем 20%) и брикетов бурого угля. Только что срубленное дерево имеет существенно меньшую теплоту сгорания, чем сухие дрова. Влажное топливо ведет к образованию слоя сажи на всей дымовой трубе. При этом образуются газы, которые наносят вред окружающей среде. Кроме того, керамическое стекло при использовании влажного дерева очень сильно загрязняется.

Внимание, важно!

Тот, кто использует свою топку в качестве мусоросжигателя, сжигая в ней древесно-стружечные плиты, покрытое лаком или специальным красителем или другим путём химически-обработанное дерево, отходы домашнего хозяйства, старую бумагу и так далее, поступает безответственно не только по отношению к окружающей среде, но и по отношению к самому себе. Наряду с высоким неконтролируемым загрязнением воздуха вредные остатки к тому же негативно сказываются на функции и сроке службы топки. Последствиями являются повышенная вероятность поломок и быстрый износ, для устранения которых позднее потребуются связанные с большими расходами ремонтные работы или даже замена топки.

Выбор топлива

Для топок с открытым режимом работы разрешается использовать только дрова с небольшим содержанием смолы, например, из бука, берёзы, дуба и плодового дерева. При закрытой двери могут также применяться хвойные деревья, такие как пихта, ель и сосна. В качестве оптимального количества топлива мы рекомендуем три полена, примерно30 см длиной и максимум 25 см в окружности, общим весом около 3 кг. Брикеты бурого угля разрешается сжигать только при закрытой каминной двери, при этом не более 5-6 штук за один раз, т.е. максимум 3 кг. Брикеты бурого угля превосходно подходят для поддержания горящего слоя топлива на решетке в течение длительного времени.

Запасы древесины

После рубки дрова должны отлежаться по меньшей мере 2 – 3 года. Они должны храниться готовыми к употреблению, т.е. распиленными и расколотыми. Благодаря этому обеспечивается их быстрая сушка, так как колотые поленья сохнут быстрее, чем неколотые. Дрова следует складывать в хорошо проветриваемом, по-возможности, солнечном, защищённом от дождя месте.

Идеальными являются восточная или южная сторона. Оставьте между отдельными стопками дров промежуток шириной с ладонь, чтобы проникающий воздух мог принять выделяющуюся влагу. Никогда не покрывайте Ваши дрова плёнкой, так как в этом случае влажность сохраняется. Не складывайте свежие дрова в подвале или гараже, так как там из-за недостаточной циркуляции воздуха дрова плохо сохнут. Мы рекомендуем Вам количество дров, которое Вы ежедневно используете, 2-3 дня подержать в подставке для дров в помещении, в котором находится камин. В этом случае дрова теряют ещё раз большую часть их остаточной влажности.

Растопка

Камин должен просохнуть перед его первым разжиганием, по меньшей мере, в течение 4-6 недель!
Для разжигания Вашей HARK-топки никогда не разрешается использовать спирт, бензин, жидкое топливо или другие огнеопасные жидкости. Начинайте с маленького огня, для того чтобы постепенно могла испариться остаточная влажность из шамотного кирпича и облицовочного материала. Положите на колосниковую решётку скомканную газету, на неё – деревянные щепки и затем не более двух поленьев.

Регулирование воздуха для горения топлива

Топка имеет только одну задвижку под топочной дверью для поступления основного воздуха для горения топлива. Входы для поступления вторичного воздуха всегда открыты и не регулируются.

Дроссельная заслонка

У топки в штуцере имеется автоматическое регулирование для выхода дымового газа, уже предварительно настроенное изготовителем. В случае если базовое положение дроссельной заслонки не устраивает, его можно отрегулировать с учётом тяги дымовой трубы. Для этого поднимите рычаг дроссельной заслонки (в дымовом сборнике) из фиксатора и выберите одно из трёх возможных положений. Ещё более точная регулировка достигается через вращение резьбового стержня. В зависимости от установки поперечное сечение для выхода дымового газа будет больше или меньше.

Ввод в эксплуатацию

Откройте заслонку для поступления свежего воздуха, чтобы к топочной камере могло притекать достаточное количество воздуха для горения топлива. На вашем камине находятся решётка для теплого воздуха и в цоколе - проём для поступления холодного воздуха. Решётку и проём во время работы камина не разрешается закрывать ни при каких обстоятельствах! Проём для циркуляции воздуха в цоколе не является местом для хранения дров!

1. Откройте заслонку для поступления воздуха.
2. Разожгите огонь как описано в разделе «Растопка».
3. Начинайте с небольшого количества топлива и постепенно увеличивайте тепловую мощность до тех пор, пока не будет достигнута номинальная тепловая мощность.
4. В первые дни работы камина краска топки пригорает, поэтому распространяется более или менее сильный запах, который, однако, не является ядовитым. Позаботьтесь в это время о хорошем проветривании, для чего откройте все двери и окна!
5. При открытом режиме работы разрешается топить камин только при постоянном присмотре за ним.

Отопление в переходный период

Проверьте перед растопкой в переходный период при температуре снаружи около +15° тягу в дымовой трубе. Для этого подержите зажжённую спичку или зажигалку в топочной камере. Если пламя не будет затягиваться в направлении дымохода, то необходимо улучшить тягу в дымоходе. Для этого сожгите в топочной камере большое количество газет или тонкую древес-

ную стружку. Если дым не будет очень быстро затягиваться, то камин в этом случае не подлежит дальнейшему использованию (до устранения причин)!

Уборка золы

При работе топки обращайте внимание на то, чтобы конус в зольнике «не вырастал» вплоть до решётки. Иначе решётка не будет достаточно охлаждаться и изменит свою форму. Перед каждой растопкой камина необходимо опорожнять зольник. Следите, с целью избежания опасности возникновения пожара за тем, чтобы в мусоросборник попадала только холодная зола.

Противопожарные мероприятия в области излучения тепла

В области излучения тепла при открытом камине не разрешается размещать какие-либо предметы из горючих материалов на расстоянии до 80 см, измеренном от передней кромки окна топочной камеры.

Противопожарные мероприятия вне области излучения тепла

У открытого камина со стороны облицовки не разрешается ставить на расстоянии до 5 см какие-либо предметы из легковоспламеняющихся материалов.

Обеспечение воздухом для горения топлива

Предписанные меры в отношении обеспечения топки воздухом для горения не подлежат изменению. В особенности должно быть точно установлено, что необходимые воздухопроводы для поступления воздуха для горения топлива во время работы топки открыты.

Чистка и уход

Кроме ежедневной чистки мы рекомендуем основательное техническое обслуживание после каждого отопительного сезона. По необходимости повреждённые части должны быть заменены на новые. Предоставьте проведение работ специалисту. Используйте только оригинальные запасные части.

Лакированные поверхности протирайте влажной тряпкой.

Не используйте для чистки ткани, пропитанные средствами, содержащими растворители (к примеру, скипидар). Подобные ткани растворяют лак и разрушают поверхность!

Хромированные и позолоченные поверхности разрешается протирать только очень мягкой тряпкой, слегка нажимая на неё. Не используйте никаких чистящих средств. Опасность повреждения поверхности!

Для чистки керамического стекла разрешается использовать только стандартные, не-наждачные средства для чистки стекла. Чистите стекло только тогда, когда оно находится в холодном состоянии.
Самый простой способ очистить стекло: чуть смоченную водой газету или влажную тряпку обмакнуть в холодную золу и протереть основательно стекло. После этого ещё раз протереть сухой тряпкой или газетой. При сильном загрязнении можно использовать аэрозоль для духовки.

При несоблюдении вышеуказанных условий всякое право на гарантию отпадает.

Мы желаем Вам получить удовольствие от Вашего Hark-камина!